

DUO tónovací technologie

DVOUBAREVNÝ POVRCH SE ZACHOVÁNÍM VIDITELNÉ STRUKTURY DŘEVA

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštní a ojedinělý efekt pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný/ drásaný, tím působivějšího efektu se dočkáte. Tato DUO tónovací technologie mění nábytek, dveře, stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně a dodává jim zcela jiný akcent. Pokud máte rádi neobvyklé prvky ve Vašem interiéru, tak si je vytvořte a užijte si svou práci s OSMO olejovanými nátěry!



Potřebujete k tomu:

- Osmo Dekorační vosk ve dvou vybraných barevných odstínech
- Mosazný drátěný nástavec k opracování povrchu
- Sada k válečkování a natírání
- Štěrka s gumovou chlopní

TAKTO SE TO DĚLÁ



KROK 1.

Pro dvoubarevné ztvárnění dřevěného povrchu potřebujete strukturovaný povrch. Pokud si ho chcete vytvořit sami, tak použijte ruční vrták a nasadte na něj nástavec s mosaznými kartáči. Jemným tlakem nechte mosazný kartáč projít celoplošně ve směru vláken dřeva a tím vytvoříte strukturovaný povrch.



KROK 2.

Bez impregnačního základu nanášejte přímo Osmo Dekorační vosk. Zamíchejte dobře obsah plechovky, tak aby se důkladně propojily veškeré komponenty oleje, vosky a pigmenty.



KROK 3.

My jsme se rozhodli zkusit DUO tónovanou technologii s výrobky OSMO Dekorační vosk intenzivní č.3125 modrá jako první základní barvu a 3105 žlutá jako druhou barvu. Osmo Dekorační vosky dělají povrchy vodoodpudivé a odolné vůči zašpinění.



KROK 4.

Potom natřete dřevo s Osmo plochým štětcem pro olejové nátěry nebo Osmo válečkem z mikrovlákna a to po směru vláken dřeva.



KROK 5.

Nechte schnout první nátěr ca. 24 hodin a potom naneste druhý nátěr opět štětcem nebo válečkem z mikrovlákna.



KROK 6.

Nyní musíte pracovat rychle. Ještě než Dekorační vosk začne zasychat, setřete štěrkou s gumovou chlopní ještě mokrého druhého nátěru. Barvu, kterou stahujete gumovou chlopní otírejte do hadru nebo papíru a dbejte na to, aby jste měli gumovou štěrku stále čistou. Tím zajistíte, že DUO optika bude bez viditelných vad. Tím se stane první nátěr opět viditelný a druhý nátěr zůstane uvnitř pórů dřeva. Plochu již následně NESTÍREJTE hadrem ani žádným jiným padem. Druhý nátěr nechte opět schnout 24 hodin. Pokud jste vyrobili plochu, která bude mechanicky zatěžovaná, nezapomeňte udělat ještě třetí velmi slabý nátěr štětcem výrobkem OSMO Tvrdý voskový olej bezbarvý matný č. 3062, aby jste ochránili barevné pigmenty před mechanickým opotřebením.

